

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКЛЕЙКЕ КАПОТА КАРБОНОВОЙ ПЛЕНКОЙ “CL CARBON”

Необходимо иметь следующие инструменты: стол для работы (чем больше тем лучше) тряпки для вытирания и протирания поверхностей, нож, фен строительный, шпатель с резиновой или войлочной пластинкой, рулетку, опрыскиватель с водой. Очень и очень желательно, чтобы был второй человек для помощи, если наклейка больше полуметра в размере.

Заранее подготовьте водный раствор в опрыскивателе (на 1 литр воды 5-10 капель жидкого мыла). На правую или левую руку (рукой, которой будете разглаживать пленку) наденьте перчатку из ткани (хозяйственные перчатки). Перчатка даст руке хорошо скользить по пленке, не морщина ее, и защитит руку от ожогов феном.

Вымойте машину усиленной мойкой. Обезжиривателем (спирт, универсальный обезжириватель, уайт-спирит) тщательно удалите с капота все гудроновые точки, песок, масло и другие загрязнения. Также обработайте края подкапотного пространства куда будет загибаться пленка. Протрите капот насухо или высушите феном.

На большом столе положите пленку вниз изображением (бумажной подложкой вверх) и аккуратно, избегая заломов, снимите бумажную подложку с пленки. При съеме избегайте случайного приклеивания бумаги к пленке.

Обработайте (опрыскайте) клейкий слой мыльной водой из опрыскивателя. Обработайте поверхность капота водой из опрыскивателя. Перенесите пленку на капот клеящим слоем вниз. Позиционируйте пленку, как она будет в будущем, оставив запасы по 5-8 см для загиба под капот.

Растяните пленку, избавляясь от морщин. Начиная от середины шириной в 20-30 см начинайте прикатывать пленку сначала рукой в перчатке, а потом пластиковым шпателем обернутым в тряпку (для предотвращения царапания пленки), выгоняя воду. Постепенно расширяйте область прикатывания. Тщательно выкатывайте воду из-под пленки шпателем.

Подойдя ближе к краям капота необходимо разогреть пленку и натягивать ее на капот, предотвращая образование морщин. Работая феном равномерно с расстояния 0,5-1 метр разогревайте пленку, но не перегревайте ее. Нагрев достаточен до 60-70 градусов. При натяжении пленки на капот в местах сбора морщин необходимо прикладывать достаточно сильное усилие. При натяжении пленки морщины исчезают. Прикатайте всю пленку, подойдя к краям капота.

Если вдруг вы сморщили пленку и прикатали неровно аккуратно отклейте этот участок пленки, нагрейте отклеенный участок феном для выравнивания пленки, еще раз обработайте клеящий слой пленки водой натяните пленку и прикатайте вторично уже без морщин.

Обрежьте пленку вдоль края капота, оставив 5-6 мм для загиба под капот. Тщательно шпателем выгоните всю воду из под краев пленки.

Откройте капот и просушите пленку феном со стороны клеевого слоя. Разогревая пленку, аккуратно загните края пленки под капот. Просушите пленку на краях.

Осмотрите капот и проткните иголкой все образовавшиеся пузыри с водой, выдавите воду и прогрейте место прокола феном.

Для повышения глянцевого блеска поверхности можно отполировать капот полиролем. Первое время на пленке возможны неровности, пузырьки в течение 5-7 дней пленка на капоте выравнивается и станет гладкой.

