

Готовая к нанесению виниловая аппликационная наклейка состоит из трех слоев - бумажная подложка, сама наклейка-аппликация, монтажная пленка.

Технология приклеивания такой наклейки похожа на технология переноса обычной наклейки-переводки. Монтажная пленка служит для того, чтобы скрепить вместе и перенести на объект все элементы аппликации.

Помещение в котором производится поклейка должно соответствовать следующим требованиям: температура воздуха не менее 10 градусов по цельсию, чистый непыльный воздух, отсутствие сквозняков.

Для поклейки вам понадобится - пластиковый шпатель (войлочный шпатель), тряпки, обезжириватель (спирт, водка), вода. В качестве шпателя подойдет любая пластиковая, картонная полоска размером 10 на 5 см с ровным краем, обернутая в тонкую тряпку для предотвращения царапания пленки.

Подготовьте стекло для приклеивания - вымойте водой, потом обезжирьте обезжиривателем, спиртом или водкой. Вытрите тряпкой насухо.

Предварительно приложите наклейку на стекло, чтобы понять как ее позиционировать при нанесении.

Положите наклейку на стол бумажной подложкой вверх. Аккуратно отделите от наклейки часть бумажной подложки - 3-5 см. Загните эту часть бумажной подложки на 180 градусов, освободив от нее наклейку.

Приложите наклейку к стеклу так как вы хотите. Шпателем прикатайте часть наклейки, которая освобождена от подложки.

Поэтапно отделяя подложку на 20-30 см прикатайте все наклейку шпателем двигаясь от середины к краям. Аккуратно за уголок снимите монтажную пленку оставив аппликация на стекле.

Прокатайте наклейку шпателем. Желательно просушить (несильно нагреть) ее строительным или бытовым феном.

Можно ехать в путь!

Желательно не пользоваться задним дворником, чтобы не повредить наклейку. В среднем, если вы все сделали правильно, такая наклейка прослужит вам от полугода и более.

