

Для оклейки сложных панелей со сферическими гранями рекомендованы пленки серии Elit. Серия Realistic и Standart рекомендована для подклейки несложных панелей.

Для оклейки подходят только гладкие и твердые лакированные панели из пластика. Шершавые, неглянцевые панели или элементы торпеды не подходят для оклейки пленкой.

Клеить рекомендуется только демонтированные панели, чтобы была возможность загнуть пленку на тыльную сторону панели и проклеить клеем.

При поклейке пленки без загиба на тыльную сторону очень вероятны отходы пленки от панели!

Для работы вам потребуется:

- идеально чистый стол
- панель для оклейки
- пленка AV Carbon ©
- пульверизатор
- шпатель
- х/б перчатка
- клей цанокрилатный моментальный
- х/б тряпки
- фен строительный или бытовой
- обезжириватель

1. Тщательно вымойте и обезжирьте панель с лицевой и обратной стороны.

Не допускается в местах приклеивания наличие грязи, песка, масел, смазок, герметиков...

2. Положите пленку на стол бумажной подложкой вверх. Аккуратно снимите с пленки бумажную подложку, оставив пленку с клеевым слоем на столе. Опрыскайте пленку чистой водой. Можно клеить по сухому (без воды) но это несколько сложнее так как есть вероятность большего количества пузырей.

3D карбон фирмы 3M клеится БЕЗ ВОДЫ по сухому, так как имеет специальную насечку в клеевом слое, которая позволяет наносить пленку без пузырей и легко выгонять воздух из под пленки.

3. Наложите пленку на панель клеем к панели. Завернутым в тряпку шпателем аккуратно прикатайте пленку на всей возможной плоской поверхности панели.

4. Нагревая пленку феном до 40-60 С постепенно по периметру растяните края пленки загибая ее на края панели и аккуратно загните края пленки внутрь панели с тыльной стороны.

5. Обрежьте пленку с тыльной стороны панели ставив 5-10 мм пленки приклеенной к краю изнутри с тыльной стороны панели.

6. Вырежьте окна в пленке оставив пленки 5-10 мм. Нагревая пленку феном загните ее внутрь окон на тыльную сторону.

7. Проткните возможные пузыри на пленке, прогрейте всю пленку, особенно на сферических местах, где было растяжение и на тыльной стороне где находятся края пленки. Хорошо просушите пленку со всех сторон панели.

8. Аккуратно с тыльной стороны проклейте край пленки моментальным клеем. При проклейке не опускайте попадания клея на лицевую часть панели. Дайте 3-4 часа просохнуть клею.

9. Отполируйте панель вручную при помощи тряпки и восковой или тефлоновой полиролью для повышения глянцевого блеска.

Панель готова для установки в салон автомобиля

